



Nemo 1 2007

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1	2513 mm	1520 mm	1473 mm	1200 mm	591 mm

Berlingo 2 2008

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1	2728 mm	1760 mm	1229 mm	1250 mm	727 mm
L2H1	2728 mm	2010 mm	1229 mm	1250 mm	975 mm

Berlingo 3 2018

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1	2785 mm	1817 mm	1241 mm	1196 mm	726 mm
L2H1	2975 mm	2167 mm	1241 mm	1196 mm	886 mm

Jumpy 2 2007

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1	3000 mm	2254 mm	1600 mm	1449 mm	830 mm
L2H1	3122 mm	2558 mm	1600 mm	1449 mm	1038 mm
L2H2	3122 mm	2558 mm	1600 mm	1750 mm	1038 mm

Jumpy 3 2016

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1 (XS)	2925 mm	2162 mm	1628 mm	1397 mm	803 mm
L2H1 (M)	3275 mm	2512 mm	1628 mm	1397 mm	803 mm
L3H1 (XL)	3275 mm	2862 mm	1628 mm	1397 mm	1153 mm

Jumper 2 1993

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1	2850 mm	2510 mm	1388 mm	1562 mm	996 mm
L1H2	2850 mm	2510 mm	1388 mm	1881 mm	996 mm
L2H1	3200 mm	2860 mm	1388 mm	1562 mm	996 mm
L2H2	3200 mm	2860 mm	1388 mm	1881 mm	996 mm
L2H3	3200 mm	2860 mm	1388 mm	2115 mm	996 mm
L3H2	3700 mm	3360 mm	1388 mm	1881 mm	996 mm
L3H3	3700 mm	3360 mm	1388 mm	2280 mm	996 mm

Jumper 3 2006

	Empattement	Longueur de chargement	Largeur de chargement	Hauteur de chargement	Porte-à-faux arrière
L1H1	3000 mm	2670 mm	1870 mm	1660 mm	1015 mm
L1H2	3000 mm	2670 mm	1870 mm	1960 mm	1015 mm
L2H1	3450 mm	3120 mm	1870 mm	1660 mm	1015 mm
L2H2	3450 mm	3120 mm	1870 mm	1930 mm	1015 mm
L3H2	4035 mm	3700 mm	1870 mm	1930 mm	1015 mm
L3H3	4035 mm	3700 mm	1870 mm	2170 mm	1015 mm
L4H2	4035 mm	4070 mm	1870 mm	1930 mm	1380 mm
L4H3	4035 mm	4070 mm	1870 mm	2170 mm	1380 mm